



Forgalmazó: Fisch Kereskedelmi Kft

Tel.: + 36 34 337 142 E-mail: contact@fisch.hu

Cím: H-2800 Tatabánya Kossuth Lajos u. 55. Fax: + 36 34 510 496 Web: www.fisch.hu

Ügyfélszolgálati idő: Hétfő-Péntek : 8:00 - 16:00 Szombat - Vasárnap Zárva

## Opal Spin

Cikkszám: CZ9216 CZ9223 CZ9230  
Anyaghasználat: Alumínium, Grafit

### Termékismertető:

Klasszikus vonalvezetésű, ugyanakkor modern meghajtással szerelt elsőfékes orsó Zökkenőmentes könnyed futás jellemzi, mely a kényelmes hajtókkal kombinálva egész napos horgászatok alkalmával sem terheli meg használóját. Fékrendszere kifogástalan, finoman hangolható. Tökéletes választás pergető horgászoknak, de képességei alapján békéshalas horgászatok alkalmával is bátran használható.

#### Az orsó összeállítása

Hajtsa fel a hajtókart, az ellentétes oldalon található csavar megszorításával fixálja a kar pozícióját.

**Soha ne erőltesse a hajtókar felhajtását, vagy zárását, ez az orsóház és az orsó sérüléséhez vezethet!**

#### Az orsó felhelyezése horgászbotra

A horgászbotok többségénél csavaros orsótartóba kell illeszteni az orsót. Nyissa ki az orsótartót, hogy a teljes orsótálp felférjen, majd az elülső orsótálpot helyezze ütközésig az orsótartó vágatába. Az állítható orsótartó biztosító anyával fixálható az orsó a boton.

Leszerelésékor fordított sorrendben haladjon.

#### Az orsó feltöltése horgászszinórral

Miután az orsót felszerelte a botra, állítsa a dobot a legfelső állásba, a felkapókar felnyitása után a zsinórt a horgászbot vezetőgyűrűin keresztül vezetve a dobhoz kell erősíteni. A hajtókar előre tekerésével a felkapókar automatikusan zár, és elkezdődik a zsinór feltekerése. A zsinór egyenletes elhelyezkedéséhez a zsinórnak a feltekerés közben enyhén feszülnie kell. A dobot úgy kell feltölteni zsinórral, hogy a dob peremétől kb. 2-3 mm-re legyen.

Fonott zsinór esetén egy réteg monofil zsinórt tekerjünk az orsódobra alátétnek.

#### Orsófék beállítása

Az orsók három féle típusú fékkel rendelkezhetnek

- Első fék
- Hátsó fék
- Nyeletőfék

Megfelelő beállítással a fék megakadályozza a horgászbot törését és a zsinór szakadását. A fék erősségét a horgászbot teherbírásához, illetve a zsinór szakító szilárdságához állítsuk. A horgászbotot 45 fokos szögben tartva addig kell a zsinórt csévélni, míg kifeszül és a bot 90 fokos szögben hajlik meg. Csak ebben a pozícióban szabad a féknek lassan engednie a zsinóron a horgászbot hajlítási feszültsége következtében. Addig kell a féket oldással vagy zárással beállítani, míg el nem érjük ezt a hatást.

#### Tárolás

Tárolás előtt tisztítsa meg az orsót, és hagyja teljesen megszáradni. Az eszközt orsóvédőben tárolja, száraz, fagymentes, gyermekek által hozzáférhető helyen.

A termék horgászati célra készült. Magyarországon a horgászati engedély köteles. A terméket csak a helyi horgászrend szabályai szerint használja. A rendeltetésszerű használathoz egyéb eszközre is szükség lehet horgász módszertől függően. A termék ipari felhasználásra nem alkalmas. Bármely más használat horgászati tevékenységen kívül nem minősül rendeltetésszerű használatnak, anyagi kárt és/vagy személyi sérülést okozhat. A gyártó és a forgalmazó nem vállal felelősséget a nem rendeltetés szerű használatért vagy helytelen használatból eredő károkért. Minden használat előtt ellenőrizze horgászfelszerelésének épségét. Soha ne használjon sérült horgászscikket. Gyermekek számára csak felnőttek utasításai és felügyelete mellett használható. Amennyiben a termék sérülést okoz önnek vagy másik személynek AZONNAL forduljon orvoshoz. Amennyiben a terméken sérülést fedez fel, ne használja, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálatl.



Forgalmazó: Fisch Kereskedelmi Kft

Tel.: + 36 34 337 142 E-mail: contact@fisch.hu

Cím: H-2800 Tatabánya Kossuth Lajos u. 55. Fax: + 36 34 510 496 Web: www.fisch.hu

Ügyfélszolgálati idő: Hétfő-Péntek : 8:00 - 16:00 Szombat - Vasárnap Zárva